



ТЕЛЕМЕТРИКА

Умная Розетка

Модель T80i Wi-Fi



Руководство по управлению с помощью Яндекс Алисы

Дата документа: 18 июля 2023 г.



Начальные условия для подключения.

Для управления розеткой с помощью Алисы необходимо, чтобы были выполнены следующие начальные условия:

1. Розетка должна быть добавлена в мобильном приложении **“Smart Life”**.
Подробнее - см. **Основное Руководство** по эксплуатации Розетки.
Приложение Smart Life можно установить, перейдя по ссылкам в QR-кодах:



AppStore



Smart Life



GooglePlay

2. На смартфон должно быть установлено приложение от Яндекс **«Умный дом»**. Также у вас должна быть учётная запись Яндекса, с помощью которой необходимо зайти в приложение **Яндекс Умный дом**.

Подключение розетки к приложению Умный дом. Управление через Алису.

1 Запустите приложение Умный дом



«Мир Нагрева»

2 Нажмите иконку «+»



4

www.MirNagreva.ru


+7 (495) 798-27-55

3 Далее - Устройство умного дома



«Мир Нагрева»

4 Нажмите значок лупы (поиск).



5

www.MirNagreva.ru +7 (495) 798-27-55

5


Наберите Smart Life и нажмите на найденный раздел



«Мир Нагрева»

6




Далее «Привязать к Яндексу»



6

www.MirNagreva.ru +7 (495) 798-27-55


7 Введите логин и пароль от вашей учётной записи Smart Life



7





Разрешите доступ Яндекс к учётной записи Smart Life



9

Настройте найденные розетки, указав название, расположение и тип использования.



9


«Мир Нагрева»

www.MirNagreva.ru

+7 (495) 798-27-55

10

Настройка завершена. Теперь можно управлять розеткой из приложения Умный дом или с помощью голосового ассистента Алиса.



«Мир Нагрева»



Особенности при использовании управления через Алису

Через приложение Умный дом (Алиса) можно включать/выключать розетку, переключать режимы Охлаждение и Нагрев, устанавливать температуру поддержания. При этом для того, чтобы включить автономный автоматический режим работы розетки (работа по температуре или расписанию) необходимо перейти в приложение Smart Life и на экране розетки включить соответствующий переключатель.



Сценарии работы (включение в определённое время или поддержание определённой температуры) можно задавать и в приложении Smart Life и через приложение Умный Дом (Алису) (т.е. без включения АВТО режима розетки). Однако нужно иметь ввиду, что в случае использования сценариев, заданных через приложение Умный Дом (Алису), в случае отсутствия связи розетки с сетью Интернет в момент наступления события, сценарий может не отработать.

Официальный дистрибьютор Телеметрика:

teplo@MirNagreva.ru

+7 (495) 798-27-55 (все регионы)

+7 (495) 790-50-34 (г. Москва)

+7 (812) 984-69-26 (г. Санкт-Петербург)

+7 (8452) 37-44-39 (г. Саратов)

8 (800) 444-73-69 (бесплатно по РФ)

www.MirNagreva.ru

Данное устройство использует технологию Туяа IoT. Изображение товарного знака Powered by Туяа используется в соответствии с разрешениями его правообладателя, Туяа global inc.