NOBO energy control

Управлять Энергией - Легко!

Управлять Энергией - Легко!

- Новая Система Nobo Energy Control позволяет Вам полностью контролировать обогрев Вашей квартиры/дома.
- Управление температурой с помощью WiFi модуля Nobo EcoHub или настенного регулятора Nobo Eco Switch.
- Совместимость со всеми приемниками Orion 700.
- Обновление через Apps, Android Google Play или программное обеспечение Nobo Energy Control.
- Дополнительная функция контроля освещения и других технологий отопления.





NEW NOBØ ENERGY CONTROL // SYSTEM



Управление одним нажатием кнопки

Легкое управление системой через программное приложение Nobo Energy Control или настенный регулятор Nobo Eco Switch, даже если Вы хотите изменить стандартную программу работы.

- *Режим Стандарт* – автоматически включает Вашу еженедельную программу обогрева.
- *Режим Эко* – уменьшает температуру в ночное время и на период Вашего краткосрочного отсутствия.
- *Режим Комфорт* – если Вам нужен комфортный режим обогрева
- *Режим Отсутствия* – защита Вашего дома от замерзания, если Вы уезжаете надолго.

Приложение для планшетных компьютеров и смартфонов

- Легко устанавливать и управлять



Техническая Спецификация ECO**HUB**

RF сигнал (868 МГц).

- Все приемники работают как ретрансляторы.
- Все приемники, используемые для системы Orion 700, могут использоваться для системы Nobo Energy Control.
- Во избежание возникновения проблем все приемники имеют уникальные адреса.
- Подсоединяется к роутеру или сетевому соединителю в доме (RJ45).
- USB, RS-232 и слот для SD-карты обеспечивают высокую функциональность
- Рабочее напряжение 12 В постоянного тока (адаптер 230/12 В в комплекте).
- Светодиодные индикаторы зеленого цвета сигнализируют о работе системы.

Техническая Спецификация
ECO**SWITCH SW4**

- Настенный регулятор обеспечит легкое управление системой, если у Вас нет возможности использовать программное приложение.
- Для управления температурой в помещении используется встроенный термодатчик.
- Батарейный отсек 1xCR2032 в комплекте.
- Светодиодный индикатор сигнализирует о включении системы и о необходимости замены батареи.

Управление Будущим

Система Nobo Energy Control будет усовершенствована, дополнена новыми функциями и возможностями.

- Новые приемники
- Повышенная функциональность программного приложения.
- Управление дополнительными возможностями обогрева и освещения.
- Технология “Sky Service”, GPRS и двусторонняя связь (умная система измерений).

Существующие приемники Nobo

NYE NOBØ ENERGY CONTROL

R80 RDC 700: приемник для обогревателей Nobø C2/C4, B4, T4, P4/P6 и R3/R5, управляемых ECO**HUB**. Температурные настройки КОМФОРТ и ЭКО производятся на приемнике (обогревателе).



TRB 36 700: напольный и комнатный термостат в комбинации с регулятором для настенного монтажа. Температурные настройки КОМФОРТ и ЭКО производятся на приемнике (термостате).



RSX 700: аппаратный релейный приемник для непосредственного управления электрической нагрузкой. Сигналы от ECO**HUB** включают и отключают электропотребление нагрузки.

RS 700: скрытый 10-амперный приемник, который включают и отключают электропотребление нагрузки в соответствии с сигналами от ECO**HUB**.



RCE 700: 10-амперный блок управления для розеток, который включают и отключают электропотребление в соответствии с сигналами от ECO**HUB**. Может применяться для освещения и других приборов с кабелем питания, в том числе и для обогревателей. Температурная настройка КОМФОРТ производится на обогревателе.



Существующие приемники Nobo

NYE NOBØ ENERGY CONTROL

TCU700: беспроводный комнатный термостат с питанием от аккумулятора, управляющий стеклянными обогревателями NOBØ Safir, а также обогревателями NOBØ с радиоприемником R80 TXF. TCU700 взаимодействует с обогревателями посредством радиосигналов и может подключаться к ECO**HUB**. Температурные настройки КОМФОРТ и ЭКО производятся на приемнике (комнатном термостате).



Safir: это стеклянный обогреватель со встроенным приемником радиосигнала. ECO**HUB** может управлять устройством Safir при помощи комнатного термостата (TCU700 или TXB700). Температурные настройки КОМФОРТ и ЭКО производятся на комнатном термостате.
В качестве альтернативы, ECO**HUB** может управлять напрямую устройством Safir, если в данной зоне находится температурный датчик ECO**SWITCH**. В таком случае, температурные настройки КОМФОРТ и ЭКО производятся в интерфейсе приложения.



Новые приемники Nobo

NYE NOBØ ENERGY CONTROL

R80 RSC 700: приемник для обогревателей Nobø C2/C4, B4, T4, P4/P6 и R3/R5, управляемых ECO**HUB**. Температурная настройка КОМФОРТ производится на приемнике (обогревателе). Температура ЭКО устанавливается в приложении системы управления Nobø Energy Control.



R80 RXC 700: приемник для обогревателей Nobø C2/C4, B4, T4, P4/P6 и R3/R5, управляемых ECO**HUB**. Этот приемник не имеет регуляторов. Температурные настройки КОМФОРТ и ЭКО производятся в приложении Nobø Energy Control.



R80 TXF 700: это приемник для обогревателей Nobø C2/C4, B4, T4, P4/P6 и R3/R5. Устройством R80 TXF 700 можно управлять при помощи ECO**HUB** через комнатный термостат (TCU 700 или TXB 700). Температурные настройки КОМФОРТ и ЭКО производятся в таком случае на комнатном термостате.
Устройством R80 TXF 700 также можно управлять напрямую при помощи ECO**HUB**, если в данной зоне находится температурный датчик ECO**SWITCH**. Температурные настройки КОМФОРТ и ЭКО производятся в таком случае в интерфейсе приложения.



Новые приемники Nobo

TXB 700: функционирует в качестве центрального термостата в помещении с одним или несколькими обогревателями Nobø C2/C4, T4, P4/P6, R3/R5 и Safir. Этот термостат управляет максимум **10-ю** обогревателями с помощью радиосигналов.
Температурные настройки КОМФОРТ и ЭКО производятся на приемнике (термостате).



Nobo Energy Control

NYE NOBØ ENERGY CONTROL



Nobo Energy Control

В одну зону лучше объединять приборы с одинаковыми функциями



Гостиная тепло
Ванная тепло
Спальня тепло
Гостиная лампы

Nobo Energy Control

NYE NOBØ ENERGY CONTROL





Приемники, работающие по принципу ВКЛ / ВЫКЛ, остаются включенными, когда зона находится в режиме КОМФОРТ.

Приемники, работающие по принципу ВКЛ / ВЫКЛ, остаются выключенными, когда зона находится в режиме ЭКО.

В режиме **НЕТ НА МЕСТЕ** температура ограничена **7°C** и не может быть изменена.

Все приемники полностью выключены.

Nobo Global Energy Control